

Наглядная инструкция с фотографиями по приклеиванию виниловой наклейки.

В данной инструкции представлены фото внешней наклейки, внутренние наклейки клеятся точно также. При наклеивании внутренней наклейки на стекло поднятой задней двери не перепутайте верх и низ!!!

Протираем стекло от грязи и пыли с помощью салфеток и стеклоочистителя (как вариант уайт-спирита) до скрипа. Наклейку надо клеить при температуре не ниже +15. Стекло в месте приклеивания должно быть чистым и сухим.



Берем наклейку которая состоит из 3 слоев: бумажная подложка, сама наклейка и монтажная пленка. Аккуратно отделяем монтажную пленку с наклейкой от подложки, при этом все буквы должны оставаться на монтажной пленке и если какие то плохо отлипают то аккуратно возвращаете эту часть монтажной пленки на бумагу, прижимаете и отсоединяете заново. После отделения у Вас должна остаться в руках монтажная пленка с наклейкой.



Берем в руки отделенную монтажную пленку с наклейкой и примериваем к месту приклеивания.



Прикладываем один конец пленки и начинаем аккуратно разглаживать по всей поверхности от одного края к другому. Сильно протрите наклейку по монтажной пленке рукой или тряпкой, что бы хорошо она хорошо приклеилась. Оставьте наклейку в таком состоянии на 1-2 минуты.

Внимание!! Наклейка обладает статической энергией и может сама притянуться к стеклу. Поэтому при примеривании держите её хорошо натянутой и контролируйте точку прилипания.



Подцепите монтажную пленку и аккуратно её тяните до полного снятия. Сама наклейка должна остаться на стекле. Если буквы остаются на монтажной пленке, значит стекло было или влажным или грязным.



Поздравляю!!! Наклейка приклеена.

